

Obě výše uvedené varianty mají shodné technické parametry s výjimkou napájecí části, dále budou označovány jako SXS30/NET.

☐ **Smyčkové vstupy** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vstupy jsou určeny k propojení s výstupy ústředny nebo přímo k propojení čidel (čidla pouze v konfigurovatelné firmwarové verzi přenosového zařízení). Vstupy jsou z výroby nastaveny na přenosy standardních událostí tj. chyba síť, chyba AKU, zap/vyp, panic, alarm, fire.

počet vstupů	6
provedení vstupů	dvojitě vyvážený
galvanické oddělení	ne

☐ **Výstup pro připojení poplachové smyčky ústředny** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tento výstup je určen k připojení jedné poplachové smyčky systému EZS. Tato smyčka informuje systém EZS o ztrátě on-line komunikace Ethernet, objektové zařízení se přepne na cestu přenosu dat po záložní linii a ústředna EZS po této záložní lince zašle zprávu o ztrátě komunikace Ethernet na PCO.

počet výstupů	1
provedení výstupu	bezpotenciálový reléový kontakt NC
klidový zakončovací odpor	podle požadavku připojené centrály EZS

☐ **Výstup pro dálkové ovládání** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reléový výstup pro případné dálkové ovládání technologií a dalších možných funkcí systému EZS.

počet výstupů	1
provedení výstupu	bezpotenciálový reléový kontakt NO

☐ **Propojení s ústřednou EZS přes její telefonní komunikátor** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vstup je určen k propojení tel. komunikátoru EZS a objektového přenosového zařízení. Komunikace probíhá ve standardní verzi firmware pomocí protokolu CONTACT ID, při použití doplňku i v ADEMCO4+2. Komunikace využívá plně použité protokoly, omezeno je pouze využití podsystémů EZS, systém může být rozdělen na 14 podsystémů, nejvyšší je pevně přidělen objektovému zařízení pro jeho smyčkové a systémové hlášení.

počet vstupů	1
zpracovávané tlf. formáty	DTMF CONTACT ID ADEMCO 4+2 SLOW 10 nebo 20 Bps handshake 1400Hz data 1800-1900Hz
požadovaný typ vytáčení tlf. čísla	DTMF

☐ **Přepínač telefonního komunikátoru** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Při korektním běhu komunikace přes Ethernet jsou data komunikátoru EZS směrována přes síť Ethernet na PCO. Při výpadku sítě Ethernet jsou data tímto přepínačem směrována pro přenos po náhradní přenosové cestě, standardně po pevné telefonní síti. Obsluha PCO může přenosovou cestu přepnout nuceně, např. pro možnost dálkového servisního zásahu mechanikem systému EZS.

RADOM s.r.o., Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice
tel.: 466 414 211, fax: 466 413 315
e-mail: info@radom-cz.cz
www.radom-cz.cz

