

Systém RADOM SECURITY a RADOM SECURITY FIRE pro zabezpečení objektů

Vydání: srpen '09

Návod na montáž a obsluhu objektového zařízení SXS30/NET a SXS30F/NET

- © 2009, RADOM s.r.o.
- Jiřího Potůčka 259
- 530 09 Pardubice
- tel.: +420 466 414 211
- fax: +420 466 413 315
- e-mail: info@radom.eu
- internet: www.radom.eu

Тур:	SXS30
Počet stran:	37
Číslo dokumentu:	KD 800 122

1	Ú٧	/OD	. 4
2	TE	CHNICKÉ PARAMETRY	. 5
	2.1 2.2 2.3 2.4	Pracovní podmínky Napájení Vstupy Výstupy	.5 .6 .6 .7
3	PŘ	ENOS DAT PO SÍTÍ ETHERNET	. 8
	3.1 3.2	Řešení přenosu dat po síti Ethernet Nastavení komunikace programem Telnet	. 8 . 8
4	SK	ŘÍŇ S MODULEM GPRS3.0	13
5	МС	DDUL GPRS3.0	14
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Ether	Popis svorek modulu GPRS3.0: X6 - svorka napájení X18 - RJ konektor pro připojení servisního modulu X16 - svorka pro připojení telefonní linky X3 - svorka pro připojení ochranného kontaktu TAMPER X8 až X13 svorky pro připojení vstupů smyček 1-6 Svorka výstupu k připojení na smyčku EZS pro signalizaci ztráty spojení rnet.	15 15 15 15 15 16
	5.8 5.9	Svorka výstupu k univerzálnímu použití Popis signalizačních LED na modulu GPRS3.0	17 18
6	MC	DDUL PŘEPÍNÁNÍ TELEFONNÍ LINKY KONTEL	19
((5.1 5.2 5.3	Určení Popis svorek modulu KONTEL Popis LED modulu KONTEL	19 19 19
7	MC	ODUL SÉRIOVÉ KOMUNIKACE A PŘIPOJENÍ OPPO	20
	7.1 7.2 Jdálo 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10	Úvod Výpis hodnot "specifikace události" přenášených CID kódů pro jednotlivé osti: Specifikace sériového rozhraní Propojení s OPPO Popis svorek sériového komunikátoru Popis LED na desce sériového komunikátoru Význam tlačítka Zjednodušené zapojení svorek sériového komunikátoru Příklad připojení k OPPO Konfigurování sériového komunikátoru	20 21 21 22 24 24 25 26 27
8	NA	APAJECI ZDROJ 12V1A - INTEGROVANY	31

8.1 8.2	VLASTNOSTISPECIFIKACE	
9 M(ONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU	
9.1	Mechanická montáž	
10 M	NASTAVENÍ PARAMETRŮ VYSÍLAČE	
10.1	Postup při nastavování parametrů	
11 2	ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU VYSÍLAČE	
12 F	PŘÍLOHA	35
12.1	Příklad zapojení	
12.2 12.3	Tabulka kódů vnitřních zpráv objektového zařízení SXS30	36 37

1 <u>ÚVOD</u>

Objektové zařízení SXS30/NET je univerzální zařízení, určené k přenosu bezpečnostních a servisních dat systémů EZS na vzdálený pult centrální ochrany (dále jen PCO). Přenos dat probíhá ON-line pomocí sítě Ethernet.

Podle určení se rozlišují dva typy objektového zařízení. Pro účely zabezpečovací je určen typ SXS30/NET, který umožňuje zpracovávat zprávy z připojeného systému EZS vestavěným telefonním komunikátorem. Pro účely požární je určen typ SXS30F/NET, který umožňuje zpracovávat zprávy z připojeného systému EPS modulem sériového komunikátoru. tento sériový modul umožňuje i propojení s obslužným polem požární ochrany (OPPO).

Deska elektroniky objektového zařízení je osazena šesti dvojitě vyváženými smyčkovými vstupy pro přenos urgentních hlášení na PCO v tomto provedení jsou funkční pouze vstupy smyček 3 - 6.

Zařízení komunikuje s PCO obousměrně a pravidelně kontroluje spojení.

V případě SXS30/NET je možnost v případě výpadku či poruchy sítě Ethernet přenést požadovaná data z EZS na PCO záložní cestou - v našem případě pevnou telefonní linkou.

Telefonní komunikátor systému EZS, který je spojen s objektovým zařízením, by měl pracovat ve formátu ADEMCO Contact ID (dále jen CID), v nutném případě vystačí i formát ADEMCO 4+2, tento ovšem přenese menší množství informací. Zpracování telefonních kódů 4+2 na PCO probíhá pomocí "mezipřevodu" do kódu CID, který je již zpracováván standardně. Převodní tabulka kódů 4+2 do CID je na PCO v souboru "..\Uni_konektSG\PREVOD42.TXT".

Z PCO lze dálkově ovládat volbu přenosové cesty z objektu (Ethernet/TLF), např. pro potřeby servisního downloadu EZS. Na desce objektového zařízení je dálkově z PCO ovládaný pár reléových kontaktů k univerzálnímu použití.

SXS30/NET je instalován v ocelové uzavřené skříni. Je složen z desky plošného spoje modulu GPRS3.0, na které je integrován modul Ethernet "X Port" a modul sériového rozhraní a propojení s OPPO u SXS30F/NET, nebo modul přepínače náhradní přenosové cesty u SXS30/NET (typ KONTEL). Pokud je požadován přenos dat ve formátu ADEMCO 4+2, je elektronika doplněna o desku dekodéru (typ DEK42), která se zasune do konektoru na desce "Konektor pro spojení 4/2".

Zařízení má vlastní integrovaný zálohovaný napájecí zdroj napájený ze síťového transformátoru 16V/20 - 40VA a lze jej napájet z rozvodné sítě 230V AC. Do skříně zařízení lze uložit záložní akumulátor 12V7Ah.

2 TECHNICKÉ PARAMETRY

2.1 Pracovní podmínky

Zařízení je určeno pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 332000-3-AB4

Hmotnost Rozměry (š x v x h)	cca 540 g cca 280 x 293 x 77 mm
Průřez připojitelných vodičů	0,2 - 0,35mm²
Krytí zařízení podle ČSN EN 60 529 Třída prostředí dle ČSN 332000-3-AB4	IP 20
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pod Výrobek je ve smyslu generální licence č. (Výrobek odpovídá: ČSN EN 60950	dle ČSN EN 50130-4 GL-1/R/2000 schválen ČTÚ
ČSN ETS 300342-1	
ČSN EN 50136-2-3	
ČSN EN 50136-1a	
ĆAP P 131-5-4	

2.2 Napájení

SXS30/NET je napájen ze sítě střídavého napětí 230V. Napájecí napětí je zálohováno vlastním olověným akumulátorem. Pokud je již napájení zálohováno jiným způsobem, není akumulátor pro provoz nutný.

Napájecí napětí:	síť ~230V ±10% / 50Hz / max. 40VA (16V AC z oddělovacího transformátoru)
Záložní akumulátor:	Vestavěný, olověný, hermeticky uzavřený, gelový, bezúdržbový akumulátor 12V / 7Ah.
Upozornění:	Minimální napětí připojovaného záložního akumulátoru musí být více jak 6 V!

Výstupní napětí interního zálohovaného zdroje :

a) =13,7V ±0,1V v provozu ze sítě při dobitém AKU

b) při provozu z AKU je napětí dané napětím AKU

2.3 Vstupy

Vstupy jsou určeny k propojení objektového zařízení s ústřednou EZS chráněného objektu. Na desce plošných spojů komunikátoru GPRS3.0 je vstup pro příjem dat z telefonního komunikátoru připojené ústředny EZS (při použití funkce záložního přenosu dat je mezi komunikátor GPRS3.0 a EZS vložen modul KONTEL pro ovládání přenosové cesty), šest vstupů pro dvojitě vyvážené bezpečnostní smyčky a vstup TAMPER pro sabotážní kontakt skříně. Na desce plošných spojů je komunikační rozhraní pro propojení s modulem sériové komunikace a OPPO. Vstupy **nejsou** galvanicky oddělené!

počet vstupů dat: provedení vstupů dat:	 2x 1x rozhranní pro telefonní komunikátor (pouze u provedení pro zabezpečovací účely) 1x rozhraní pro modul sériové komunikace a OPPO (pouze u provedení pro požární účely) galvanicky neoddělené
počet vstupů smyček:	6 / 4 použitelné
provedení vstupů smyček:	galvanicky neoddělené

2.4 Výstupy

Výstup 1 a Výstup 2 jsou galvanicky oddělené bezpotenciálové kontakty, které lze ovládat dálkově z PCO, nebo jsou automaticky přepínány podle požadavku provozu komunikátoru.

Výstup 1 je použít pro přepínání typu přenosové cesty dat EZS a slouží k ovládání modulu KONTEL.

Výstup 2 je univerzální a lze jej použít např. k dálkovému ovládání systému EZS.

"Výstup 1" a "Výstup 2":

- provedení výstupu:
- typ výstupu
- maximální zatížení:

galvanicky oddělený - bezpotenciálový reléový kontakt NO 48V / 0,5A

3 <u>PŘENOS DAT PO SÍTÍ ETHERNET</u>

3.1 Řešení přenosu dat po síti Ethernet

Komunikátor SXS30/NET pro komunikaci po síti Ethernet je alternativou komunikátoru SXS30/GPRS. Funkce jsou naprosto shodné jako při komunikaci přes GPRS jenom samotná komunikace probíhá přes počítačovou síť Ethenet eventuelně je možná i komunikace přes Internet.

V této variantě je na desce plošného spoje osazen Ethernetový komunikátor "Xport".

Nastavení komunikace se provádí buďto pomocí firemního software Lantronix nebo jednodušeji přes Telnet, který je součástí MS Windows.

3.2 Nastavení komunikace programem Telnet

Od výrobce je přednastaven modul "Xport" takto:

IP	: 192.168.1.100
maska sítě	: 255.255.255.0
výchozí brána	: 0
heslo	: žádné

První přihlášení pro konfiguraci Telnetem musí být na stejné síti!

3.2.1 Přihlášení Telnetem :

Otevřeme si okno příkazového řádku a zadáme: Telnet 192.168.1.100 9999 kde je IP adresa modulu a číslo komunikačního portu – 9999.



Po přihlášení se v okně objeví požadavek pro přechod do Setup modu – potvrdíme ENTREM . Na potvrzení čeká Telnet cca 20 sek. Pokud nepotvrdíme v této době musíme se přihlásit znovu.



Po potvrzení se nám otevře úvodní menu. Všechny příkazy se potvrzují klávesou ENTER. V našem případě zvolíme "0" - Server configuration

💌 telnet 192.168.1.100

🖎 telnet 192.168.1.100	
DEMO MAC address 00204A86EBF5 Software version UĽÄĕő (051229) CPK_580_XPTEX Press Enter for Setup Mode	
*** basic parameters Hardware: Ethernet TPI IP addr 192.168.1.100, no gateway set	

Change Setup: Ø Server configuration 1 Channel 1 configuration 7 factory defaults 8 exit without save 9 save and exit Your choice ? Ø	
IP Address : (192) .(168) .(001) .(100) 110	
	_

Po potvrzení, požadavku na změnu konfigurace se postupně objevují jednotlivé části IP adresy, které můžeme buďto potvrdit (ENTER), nebo změniť a potom potvrdit (ENTER) . Na obr. jsme změnili poslední část ze 100 na 110.

🖙 telnet 192.168.1.100	_ 🗆 X
DEMO MAC address 00204A86EBF5 Software version VĽáěő (051229) CPK_580_XPTEX	
Press Enter for Setup Mode	
*** basic parameters Hardware: Ethernet TPI IP addr 192.168.1.100, no gateway set ************************************	
Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 7 factory defaults 8 exit without save 9 save and exit Your choice ? 0	
IP Address : <192> .<168> .<001> .<100> 110	
	-

V dalšim kroku se modul ptá zda chceme změnit přístupové heslo nebo ne. Pokud ano tak potvrdíme "Y" a zadáme nové přístupové heslo – max. 4 znaky



Dále můžeme změnit adresu výchozí brány – v případě, že chceme použít komunikaci přes Internet. Pokud bude probíhat komunikace pouze po vnitřní síti, zadáme "0".

Po zadání všech parametrů zadáme "9" pro uložení konfigurace nebo "8" pro ukončení bez uložení změn.

Při opětovném přihlášení ze nám znovu objeví úvodní menu se stávající konfigurací.

Volbu "1 Channel 1 configuration" a volbu "7 factory default" nepoužíváme.

Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Source Port (10001) Standard Change Setup: 0 Server configuration 1 Change Setup: 9 save and exit Your choice ? Your choice ?

Pro přihlášení zadáváme vždy IP adresu a port 9999, číslo portu je odděleno jednou mezerou.

4 SKŘÍŇ S MODULEM GPRS3.0



5 MODUL GPRS3.0



Označení	Popis
X3	Externí tamper
X5	Ovládání a test modulu KONTEL
X6	Napájení 16 V AC
X8	Vstup smyčky 1 – v této verzi nepoužito
X9	Vstup smyčky 2 – v této verzi nepoužito
X10	Vstup smyčky 3
X11	Vstup smyčky 4
X12	Vstup smyčky 5
X13	Vstup smyčky 6
X14	Relé kontakt – připojení na smyčku EZS
	k signalizaci ztráty Ethernet spojení
X15	Relé kontakt NO – Univerzální použití, programovatelné ovl. Z PCO
X16	Připojení telefonní linky z modulu KONTEL
X18	RJ konektor pro připojení servisního modulu
X19	Modul X Port - Ethernet

5.1 Popis svorek modulu GPRS3.0:

5.2 X6 - svorka napájení

Zařízení je napájeno střídavým napětím 16V AC z oddělovacího transformátoru. Napájení se připojuje na svorky X6 dle obrázku. Napájení je vzhledem k funkci přístroje doporučené zálohovat.

5.3 X18 - RJ konektor pro připojení servisního modulu

Do konektoru X18 se připojuje rozhraní pro konfigurování zařízení z osobního počítače (modul GSM/PC-RS232). Tento modul dodává výrobce proškoleným technikům.

5.4 X16 - svorka pro připojení telefonní linky

Do svorky X16 se připojuje signál telefonní linky z modulu KONTEL.

5.5 X3 - svorka pro připojení ochranného kontaktu TAMPER

Do svorky X3 se připojuje ochranný kontakt, který signalizuje otevření skříně zařízení. V případě, že nebude ochranný kontakt připojen, je nutné svorky navzájem propojit.

5.6 X8 až X13 svorky pro připojení vstupů smyček 1-6

Vstupy smyček 1-6 slouží k aktivaci odesílání hlášení na základě podnětu předaného z jiné technologie (např. ústředny EZS nebo EPS). Při změně stavu vstupu se odešle na PCO příslušné hlášení (viz. obrázek kódů CID vnitřních událostí).

Kódy CID pro jednotlivé stavy vstupních smyček a kódy pro vniťřní stavy objektového vysílače lze uživatelsky změnit. Jejich seznam (překladová tabulka) je na PCO v souboru "..\Uni_konektSG\KodyZprav.ini".

Svorky vstupů smyček 1 a 2 jsou v tomto provedení nepoužity.

5.6.1 Parametry vstupních smyček

U každé ze šesti smyček lze z PCO nastavit:

- **Rychlost:** Udává minimální délku trvání stavu na vstupu, než je stav považován za platný. Rychlost je v násobcích 300ms (od firmware 1.B výše).
- **Typ:** Vyvážený positiv/Vyvážený negativ/Simple positiv/Simple negativ.

Typ Simple (positiv i negativ) zatím není ve vysílači implementován.

Vstupní smyčky komunikátoru jsou vyváženy a musí být ukončeny dvojitým koncovým odporem. Tímto zapojením je zajištěna trvalá kontrola spojení zařízení s další technologií. V tabulce jsou přehledně uvedeny podrobnosti o odporu smyčky a následném stavu systému.

	Stav			
Odpor vst. smyčky [Ω]	Vyvážený positiv	Vyvážený negativ	Simple positiv	Simple negativ
0-900	Zkrat	Zkrat	-	-
900-1300	Klid	Alarm	-	-
1300-5000	Alarm	Klid	-	-
5000- ∞	Rozpojeno	Rozpojeno	-	-

5.6.2 Příklad zapojení smyčky vstupu:



5.7 Svorka výstupu k připojení na smyčku EZS pro signalizaci ztráty spojení Ethernet

Modul GPRS3.0 je vybaven reléovým výstupem "X14", který se připojí na vstup smyčky EZS k signalizaci ztráty spojení Ethernet.

5.8 Svorka výstupu k univerzálnímu použití

Modul GPRS3.0 je vybaven jedním NO relé výstupem, který je programovatelný, dálkově ovladatelný z PCO a je v normálním stavu rozepnut. Kontakty mohou spínat maximálně napětí 48V/0,5A. Pokud je požadována vyšší hodnota je nutné doplnění o modul přídavného relé v požadovaném provedení.

5.9 Popis signalizačních LED na modulu GPRS3.0

Na modulu GPRS3.0 jsou umístěny kontrolky LED, které signalizují stavy zařízení.

Popis LED:			
Označení	Funkce		
D1	Watch Dog procesor		
D5	Signalizace zdvihnutí telefonní linky ústřednou EZS/EPS		
D12	Sepnuto relé 1 – ztráta spojení Ethernet		
D13	Sepnuto relé 2 – univerzální použití ovládané z PCO		
D14	Alarm		
D15	Chyba smyčky		
D16	Jiná chyba - např. Chyba státní linky		
D17	Nepoužito / ve ver.5 – Chyba BAT nebo sítě /		
D18	Indikace servisního přepnutí telefonní linky		
D19	nepoužito		
D20	nepoužito		
D21	nepoužito		
D22	Signalizace přepnutí z telefonní linky na Ethernet		
D23	Zvednutí státní linky		
D24	nepoužito		
D25	nepoužito		
D26	Signalizace příjmu z PCO		
D27	Signalizace vysílání na PCO		

6 MODUL PŘEPÍNÁNÍ TELEFONNÍ LINKY KONTEL

6.1 Určení

Modul KONTEL slouží k přepínání telefonní linky od ústředny do SXS30/NET (modulu GPRS3.0) nebo do veřejné telefonní sítě.

KONTEL je ovládán z modulu GPRS3.0 a bez něj samostatně nepracuje.



6.2 Popis svorek modulu KONTEL

Označení	Popis			
X1	Vstup státní telefonní linky z veřejné JTS - svorky 1 a 3			
Х3	Výstup státní telefonní linky pro další zařízení (např. telefon) -			
	svorky 1 a 3			
X5	Výstup do ústředny EZS			
X2	Komunikace (svorka X16 na modulu GPRS3.0)			
X4	Vstup z ústředny EZS			
X6	Konektor pro ovládání a testování z modulu GPRS3.0 (konektor X5			
	na modulu GPRS3.0)			

6.3 Popis LED modulu KONTEL

7 MODUL SÉRIOVÉ KOMUNIKACE A PŘIPOJENÍ OPPO

7.1 Úvod

Modul je určen k propojení se stejným typem sériového rozhraní vybraných typů ústředen. Jeho prostřednictvím pak objektové zařízení může získávat mnohem více informací o stavu ústředny, než z výstupního modulu ústředny. Typ sériového rozhraní je volitelný a může být RS232 / RS485 / RS422 / L20mA. Výběr konkrétního typu se provede nasunutím destičky se zvoleným rozhraním na konektory J7 a J8.

Modul zároveň umožňuje připojení na Obslužné Pole Požární Ochrany (dále jen OPPO).

Na PCO se přenášejí zachycené události ve tvaru Contact ID (CID) zpráv.

Každá zpráva obsahuje mimo jiné i čtyř-cifernou identifikaci ID, tří-cifernou specifikaci události a tří-ciferné číslo zóny, kde k dané události došlo. Protože číslo zóny je tří-ciferné (max. 999) je u systémů u kterých může být připojeno více hlásičů než 999 nutné provést určitá omezení jejich počtu. Tento problém je většinou řešen přenosem informace o skupině hlásičů (zóně) namísto přenosu informace o každém hlásiči samostatně. Skupin hlásičů pak může být opět max. 999. Podrobný seznam přenášených informací na PCO pro každý systém (ústřednu) je popsán ve zvláštní kapitole popisující konkrétní propojení.

7.2 Výpis hodnot "specifikace události" přenášených CID kódů pro jednotlivé události:

POŽÁR	-	110
PŘED-POŽÁR	-	118
PŘED-POŽÁR-II	-	119
PORUCHA	-	300
Výpadek / obnova síťového napájení	-	301
Pokles / obnova napětí záložního AKU	-	302
System Reset (Globální obnova)	-	305
Porucha / obnova sériové komunikace	-	350
Hlídáno / Nehlídáno (režim Den / Noc)	-	400
Paměť zpráv komunikátoru přeplněna	-	777
ZDP Vypnuto / Zapnuto	-	778
ZDP Zkouška	-	779

7.3 Specifikace sériového rozhraní

Počet rozhraní: Typ rozhraní: Provedení rozhraní:

1 RS232 / RS485 / RS422 / L20mA (volitelně) galvanicky oddělené

7.4 Propojení s OPPO

Objektové zařízení SXS30F/NET v požárním systému reprezentuje **Z**ařízení **D**álkového **P**řenosu (dále jen ZDP). Část modulu sériové komunikace obsahuje vstupy a výstupy, které jsou určeny k připojení na OPPO. Jedná se o připojení vypínače "ZDP Vypnuto" a tlačítka "ZDP č. zkouška" na vstupy objektového zařízení, resp. připojení optické indikace LED "ZDP Vypnuto" a LED "ZDP spuštěno" na výstupy objektového zařízení. Vnitřní zapojení těchto vstupů a výstupů, příklad připojení k OPPO a vliv na činnost objektového zařízení resp. PCO, je popsáno dále. Vstupy i výstupy jsou opticky oddělené. Vstupní i výstupní obvody jsou navrženy jak pro připojení na OPPO se společnou zemí, tak pro připojení na OPPO se společným kladným napětím!

7.4.1 Specifikace rozhraní pro OPPO

Počet vstupů: Provedení vstupů: Úrovně vstupů:	2 potenciálové, galvanicky oddělené LOG "0" 0 - 0,5V LOG "1" 5 - 30V
Počet výstupů:	2
Provedení výstupů:	galvanicky oddělené, elektronicky spínané
Maximální zatížení:	24V/200mA
Úbytek napětí v sepnutém stavu:	1V při 200mA

7.5 Popis svorek sériového komunikátoru



modul GPRSx.1P SXS30

Označení	Popis
J1	Konektor pro připojení konfiguračního modulu KK 400 56, nebo programátoru
J2	Zkratovací propojka – režim konfigurování a programování
J3	Konektor pro připojení emulátoru – uživatelsky nepoužito
J4	Bez významu – určeno pro budoucí rozšíření
J5	Připojení k modulu GPRS3.0
37	Konektor pro převodník typu sériového rozhraní (RS 422 / L20mA / RS232 / RS485)
J8	Konektor pro převodník typu sériového rozhraní (RS 422 / L20mA / RS232 / RS485)

Označení	ní Popis svorky sériového rozhraní				
	RS422	L20mA	RS232	RS485	
J6.1	+RxD	+RxD	RxD	+RxTx	
J6.2	-RxD	-RxD	RxD	-RxTx	
J6.3	+TxD	+TxD	TxD	+RxTx	
J6.4	-TxD	-TxD	TxD	-RxTx	
J6.5	GND	GND	GND	GND	

Označení	Popis
J6.6	ZDP - Vypnuto – Výstup C
J6.7	ZDP - Vypnuto – Výstup E
J6.8	ZDP - Spuštěno – Výstup C
J6.9	ZDP - Spuštěno – Výstup E
J6.10	ZDP – Vypnout – Vstup A
J6.11	ZDP – Vypnout – Vstup K
J6.12	ZDP – Zkouška – Vstup A
J6.13	ZDP – Zkouška – Vstup K

7.6 Popis LED na desce sériového komunikátoru

Význam jednotlivých LED:

HL10 - Power/Buffer

 Krátkým bliknutím (100ms svit / 1s zhasnuto) indikace normálního provozního stavu. Nejsou žádné neodeslané události z EPS.

– Krátkým pohasnutím (1s svit / 100ms zhasnuto) indikace normálního provozního stavu. Komunikátor má minimálně jednu ještě neodeslanou událost z EPS.
– Rychlým blikáním (50ms svit / 50ms zhasnuto) indikace konfiguračního módu (zasunuta zkratovací spojka J2).

HL9 - **RxD SXS30** – bliknutím (100ms) indikuje přijímaná data z hlavní desky logiky SXS30.

HL8 - **TxD SXS30** – bliknutím (100ms) indikuje vysílaná data do hlavní desky logiky SXS30.

- **HL7 RxD EPS** bliknutím (100ms) indikuje přijímaná data z EPS.
- **HL6 TxD EPS** bliknutím (100ms) indikuje vysílaná data do EPS.
- **HL1 ZDP Vypnuto** Svitem indikuje úroveň na výstupu ZDP Vypnuto.
- **HL3 ZDP Spuštěno** Svitem indikuje úroveň na výstupu ZDP Spuštěno.
- HL4 ZDP Vypnout Svitem indikuje úroveň na vstupu ZDP Vypnout.
- HL5 ZDP Zkouška Svitem indikuje úroveň na vstupu ZDP Zkouška.

7.7 Význam tlačítka

TLAČÍTKO	VÝZNAM
	RESET procesoru komunikátoru.
SW1	Zmačknutí a puštění tlačítka způsobí náběh komunikátoru od začátku (jako po zapnutí napájení). Všechny přijaté události budou ztraceny!

7.8 Zjednodušené zapojení svorek sériového komunikátoru



Počet stran 37

7.9 Příklad připojení k OPPO



7.10 Konfigurování sériového komunikátoru

Konfigurování provozních parametrů sériového komunikátoru se provádí prostřednictvím osobního počítače (PC) připojeného přes konfigurační modul KK 400 56 do konektoru J1. Modul se propojuje se sériovým portem PC standardním konfiguračním kabelem KK 650 19. Konfigurační modul dodává výrobce proškoleným technikům. Pro konfigurování na PC není potřeba žádné speciální softwarové vybavení, postačí pouze jakýkoliv terminálový program – např. HyperTerminál, který je součástí operačního systému Windows.

Komunikátor propojíme s PC pomocí konfiguračního modulu KK 400 56.

Na PC spustíme terminálový program. Před spuštěním je vhodné zkontrolovat a případně nastavit přenosovou rychlost a číslo použitého sériovém portu PC a řídící znaky pro odřádkování.

Druhou možností je udělat si na ploše přímo zástupce HyperTerminálového programu s patřičným nastavením.

- Postup:
- Spustit HyperTerminál (Start / Programy / Příslušenství / Komunikace / HyperTerminál).
- Spustit Soubor / Nové připojení.
- V okně zadat název připojení, např. Ser_Kom_SXS30 a vybrat si ikonu programu.
- Potvrdit OK.
- V okně zadat číslo použitého sériového portu COM.
- V okně zadat přenosovou rychlost 9600 bitů za sekundu, datových bitů 8, paritu žádnou, počet stop bitů 1, řízení toku žádné.
- Potvrdit OK.

Pro lepší orientaci při zadávání konfiguračních příkazů není vhodné mít povoleno "ECHOvání" psaných kláves na obrazovce. To je standardně vypnuto. Kontrola se provede následovně:

- Spustit Soubor / Vlastnosti / Nastavení / Nastavení ASCII
- zkontrolovat nezaškrtnutí políčka Psané znaky lokálně opisovat.

Pro vstup do konfiguračního režimu je nutné nasunout zkratovací propojku na špičky J2. Po zapnutí napájení, nebo po zmačknutí tlačítka SW1 (Reset) komunikátor přejde do režimu konfigurování. Režim je indikován rychlým blikáním zelené LED HL10. Na obrazovce PC by se mělo zobrazit hlavní konfigurační menu viz. obrázek.

```
* Nastaveni pro seriovy interface SXS30 *
* V: Zmena vyrobniho cisla
*_____*
* C: Cteni konfigurace a verze FW
                          *
* I: Zmena identifikacniho cisla
                          *
* P: Zmena masky vstupu - vyznam POZAR
                          *
* T: Zmena typu seriove komunikace
                          *
* M: Ukaz znovu konfiguracni menu
* K: Konec konfigurovani
******
```

Pokud proběhlo zapnutí sériového komunikátoru dřív, než byl připojen k PC, vypíše se znovu hlavní konfigurační menu stiskem klávesy "M" u PC, nebo po zmačknutí tlačítka SW1 (Reset) na komunikátoru.

V hlavním menu je výpis podporovaných příkazů. Na každém řádku jeden příkaz. Jednotlivé příkazy se zadávají pouhým stiskem aktivní klávesy uvedené před každým příkazem, např. klávesa "C" spustí čtení konfigurace a verze FW.

Po vstoupení do pod-menu každého příkazu se nejdříve vypíše nápověda jak se položka zadává. Stisk klávesy "ESC" PC většinou znamená odchod do hlavního menu a stisk klávesy "ENTER" většinou znamená uložení zadávané položky.

7.10.1 Příkaz - "C" – Čtení konfigurace a verze FW

Pouze vypíše aktuální hodnoty všech parametrů. Není možná jakákoliv změna.

```
Cteni konfigurace:

- Odchod stiskem klavesy 'ESC'.

V.C.: = 0001

FW: = 1.00

ID: = 1234

Maska: = 04

Ser.kom.: = 0 - Neni ser. kom.
```

7.10.2 Příkaz - "I" – Změna identifikačního čísla

Vypíše aktuální hodnotu parametru Identifikační číslo – číslo pod kterým budou do PCO přicházet události (zprávy) které nastaly u sériově připojené ústředny. Pokud požadujete aby na PCO přicházely "sériové" události pod stejným číslem objektu jako zprávy z přímých vstupů, obě čísla by měla být shodná.

```
Zmena identifikacniho cisla:
```

```
- Zadani cislic [1] - [F].
```

```
- Potvrzeni vyberu stiskem klavesy 'ENTER'.
```

- Odchod bez ulozeni stiskem klavesy 'ESC'.

ID: = 1234

Po zmačknutí klávesy "ENTER" se za konfigurovaným parametrem zobrazí hláška "ULOŽENO".

ID: = 1234 - ULOZENO

7.10.3 Příkaz - "P" – Změna masky vstupu – význam požár

Vypíše aktuální hodnotu parametru Maska vstupu význam požár. Ta představuje Hexadecimální číslo, které udává číslo vstupu (případně čísla vstupů) samotného objektového zařízení SXS30, na které je připojena informace o globálním požáru (případně požárech). Při změně stavu na zadaných vstupních svorkách do stavu ALARM dojde k aktivaci výstupu ZDP Spuštěno na výstupu pro OPPO.

Upozornění: K aktivaci výstupu ZDP Spuštěno na výstupu pro OPPO dojde pouze při stavu ALARM na daném vstupu, nikoliv při stavu TAMPER (SABOTÁŽ).

Objektové zařízení má v současné době 6 přímých vstupů.

Vstup číslo 1 má hodnotu váhy 01HEX.

Vstup číslo 2 má hodnotu váhy 02HEX.

Vstup číslo 3 má hodnotu váhy 04HEX.

Vstup číslo 4 má hodnotu váhy 08HEX.

Vstup číslo 5 má hodnotu váhy 10HEX.

Vstup číslo 6 má hodnotu váhy 20HEX.

Posčítáním jednotlivých vah vstupů s významem požár dostaneme masku vstupů.

Zmena masky vstupu - vyznam POZAR:

```
- Zadani masky v HEX tvaru.
```

- Potvrzeni vyberu stiskem klavesy 'ENTER'.

- Odchod bez ulozeni stiskem klavesy 'ESC'.

Maska: = 04

Po zmačknutí klávesy "ENTER" se za konfigurovaným parametrem zobrazí hláška "ULOŽENO".

Maska: = 04 - ULOZENO

7.10.4 Příkaz - "T" – Změna typu sériové komunikace

Vypíše aktuální hodnotu parametru Typ sériové komunikace. Ta nastavuje způsob komunikace a komunikační protokol pro daný typ ústředny.

Upozornění: Pro správnou komunikaci s daným typem ústředny je potřeba mít osazen správný typ převodníku typu sériového rozhraní v konektoru J7 a J8 (RS 422 / L20mA / RS232 / RS485).

```
Zmena typu seriove komunikace:
- Vyber typu stiskem klavesy 'MEZERA'.
- Potvrzeni vyberu stiskem klavesy 'ENTER'.
- Odchod bez ulozeni stiskem klavesy 'ESC'.
Ser.kom.: = 0 - Neni ser. kom.
Po zmačknutí klávesy "ENTER" se za konfigurovaným parametrem zobrazí hláška
"ULOŽENO".
Ser.kom.: = 0 - Neni ser. kom. - ULOZENO
```

7.10.5 Příkaz - "M" – Ukaž znovu konfigurační menu

Znovu vypíše hlavní konfigurační menu.

7.10.6 Příkaz - "K" – Konec konfigurování

Vypíše postup ukončení konfigurování.

```
Konec konfigurovani:
```

```
- Odpojte konf. pripravek od desky.
```

- Odstrante z desky zkratovaci spojku.
- Automaticky probehne restart interface.

7.10.7 Příkaz - "V" – Změna výrobního čísla

Pouze pro potřeby výroby společnosti RADOM s.r.o. – pro změnu vyžaduje heslo.

8 NAPÁJECÍ ZDROJ 12V1A - INTEGROVANÝ

8.1 VLASTNOSTI

- 12Vss / 1A stabilizovaný zdroj
- Zálohovací baterie
- Výstup signalizace poruchy sítě
- Výstup signalizace poruchy baterie
- Ochrana před hlubokým vybitím baterie
- Pravidelné testy baterie

8.2 SPECIFIKACE

z toho:

Vstup:

- Připojení transformátoru 230V/16VAC 20 - 40VA

Výstup:

- 13,7V DC 1A (napájení a dobíjení baterie, napájení ext. zařízení)

- vlastní spotřeba < 200 mA
 - dobíjení 0,15 0,3 A
 - spotřeba externích zařízení max. 0,5 A

Krátkodobě (1 min. střída 10%) je možné celkové zatížení 1,5 A

Další výstupy:

Svorka BAT: - připojení záložního AKU
 Svorka 12V : - výstup zdroje 13,7V DC při plně nabité AKU a provozu ze sítě

9 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

9.1 Mechanická montáž

Zařízení se instaluje na určené místo tvořené pevnou podložkou, kde je připravena požadovaná kabeláž. Doporučené ukončení kabeláže v elektromontážní krabici KP68.

Skříň se osazuje pomocí vrutů na zeď a při tom se zavádí kabeláž určeným otvorem v zadní části skříně. Společně s vodiči se instaluje i anténní svod v souladu s technickými předpisy.

Připojení k sítí 230V musí být provedeno v souladu s platnýmy předpisy včetně zemění.

10 NASTAVENÍ PARAMETRŮ VYSÍLAČE

Parametry SXS30/NET se nastavují přímo z PCO. V programu Uni_konektSG, volba Pult \rightarrow Nastavení parametrů vysílače. Zde lze načíst a nastavit parametry vstupních smyček a použitý formát telefonních zpráv. Četnost vysílání udržovacích telegramů na PCO je pevně nastavená na 1tlg/60s a nelze měnit.

AT U	ni_konek	tSG		_				<u>- 0 ×</u>
Edit	Window	Putt Help						
	(🖻 🕒 Dkno zprá	 Stav vysílače Přehození vysílače na jiný pult Změna čísla vysílače 						
	👫 Přeh	🛅 Nastavení parametru vysílače						
	Vysílač	Test příkazu Přinciení GPRS	Pokus	Čas pok.	IP adresa	Ident NF	Název	<u> </u>
	1	Nastavení připojení GPRS				0	Neni nazev	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	12							
	13							
	14							
	15							
	<u></u>							J
Nasta	aveni param	ietru modulu						11

/stup 1	Vstup 2	Vstup 3
ychlost 4	Rychlost 14	Rychlost 4
Typ C Vyvážená positiv • Vyvážená negativ C Simple positiv C Simple negativ	Typ C Vyvážená positiv C Vyvážená negativ C Simple positiv C Simple negativ	Typ Vyvážená positiv Vyvážená negativ Simple positiv Simple negativ
stup 4	Vstup 5	Vstup 6
ychlost 4	Rychlost 4	Rychlost 4
Typ Vyvážená positiv Vyvážená negativ Simple positiv Simple negativ	Typ Vyvážená positiv Vyvážená negativ Simple positiv Simple negativ	Typ Vyvážená positiv Vyvážená negativ Simple positiv Simple negativ
ormat Contact ID 42	upu simple zatim neni hotov nguje od verse 1.7	
IpAdresa	Odverse 1.B jine	casovani smycek!! (300mSec
	- Construction	N-20

10.1 Postup při nastavování parametrů

V okně "Nastavení parametrů vysílače" si v levém spodním rohu okna nastavíme požadované číslo vysílače (v políčku "IpAdresa" je pro kontrolu vypsána IP adresa osazené SIM karty). Zmačknutím tlačítka "Načti" se provede načtení aktuálních parametrů, uložených ve vysílači. Tlačítko je po dobu čekání na data blokováno (cca 7s.).

Po nastavení parametrů na požadované hodnoty se data do vysílače odešlou a uloží zmačknutím tlačítka "Nastav". Tlačítko je po dobu odesílání dat blokováno (cca 7s.).

Při načítání nebo nastavování parametrů nedostupného nebo neexistujícího vysílače dojde k zobrazení hlášení "Error – Není odpověď".

11 ΖΙΙŠΤĚΝΙ ΑΚΤUÁLNÍHO STAVU VYSÍLAČE

Aktuální stav vysílače SXS30/NET se zjistí z PCO z programu Uni_konektSG, volba Pult \rightarrow Stav vysílače.

V okně "Stav vysílače" si v levém horním rohu okna nastavíme požadované číslo vysílače (v políčku "IP adresa modulu" je pro kontrolu vypsána IP adresa osazené SIM karty). Zmačknutím tlačítka "Dotaz na stav" se provede načtení aktuálního stavu vysílače. Tlačítko je po dobu čekání na data blokováno (cca 7s.).

👫 Stav vysílače			
IP adresa modulu 10.2.5.15	Dotaz na sta	av Relé	Vypnout
Odpory vstupů 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 6 0 5 Linka zvednuta St.Linka porucha Rele sepnuto St.Linka prepnuta	Vstup 1 C Klid C KlidTestZkrat C Zkrat C KlidTestAllarm C KlidTestAllarm C KlidTestRozpojeno Vstup 4 C Klid C KlidTestZkrat C KlidTestAllarm C KlidTestAllarm C KlidTestRozpojeno C Rozpojeno Prepinani statni linky Přepnout V	Vstup 2 C Klid C KlidTestZkrat C KlidTestAllarm C KlidTestAllarm C KlidTestRozpojeno C Rozpojeno Vstup 5 C Klid C KlidTestZkrat C KlidTestZkrat C KlidTestAllarm C Allarm C KlidTestRozpojeno C Rozpojeno	Vstup 3 C Klid C KlidTestZkrat C Zkrat C KlidTestAllarm C KlidTestAllarm C KlidTestRozpojeno C Klid C KlidTestZkrat C KlidTestAllarm C KlidTestRozpojeno C Rozpojeno Upgrade Adresa upgrade serveru

12 <u>PŘÍLOHA</u>

12.1 Příklad zapojení



12.2 Tabulka kódů vnitřních zpráv objektového zařízení SXS30

Seznam vnitřních kódů objektového zařízení SXS30 a příklad jejich nastavení v překladové tabulce PCO WRS32.

CID kód	SYMBOL	VÝZNAM	Komentář
1982	+	ZSG	ztráta komunikace s vysílačem
1983	\$		linka GPRS
1984	+	SAB	otevření krytu SXS30
1985	-	SIT	síťové napájení SXS30 OK
1986	\$		telefonní linka porucha
1987	*		linka zvednuta
1988	\$		porucha smyčky 3
1989	+	3	poplach smyčky 3
1990	\$		porucha smyčky 2
1991	+	2	poplach smyčky 2
1992	\$		porucha smyčky 1
1993	+	1	poplach smyčky 1
1994	\$		porucha smyčky NOC
1995	+	NOC	hlídáno (NOC)
1996	\$		porucha smyčky AKU
1997	+	AKU	porucha akumulátoru vysílače
1998	\$		porucha smyčky SÍŤ
1999	+	SIT	výpadek síťového napájení vysílače
3982	-	ZSG	obnova komunikace s vysílačem
3983	\$		linka GPRS OK
3984	-	SAB	zavření krytu SXS30
3985	+	SIT	porucha napájení SXS30

3986	\$		telefonní linka OK
3987	*		linka položena
3988	\$		obnova poruchy smyčky 3
3989	-	3	obnova smyčky 3
3990	\$		obnova poruchy smyčky 2
3991	-	2	obnova smyčky 2
3992	\$		obnova poruchy smyčky 1
3993	-	1	obnova smyčky 1
3994	\$		obnova poruchy smyčky NOC
3995	-	NOC	nehlídáno (DEN)
3996	\$		obnova poruchy smyčky AKU
3997	-	AKU	obnova akumulátoru vysílače
3998	\$		obnova poruchy smyčky SIŤ
3999	-	SIT	obnova síťového napájení vysílače

12.3