

# KD800273 - UniConfig

# návod na instalaci a nastavení

Leden 2024

© 2019 RADOM, s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice, Czech Republic Tel.: +420 466 414 211

Internet: www.radom.eu

Autor: Tým RADOM, s.r.o.

Použito: Vysílače SXS a STX Typ: Počet stran: 7 Číslo dokumentu: EČZ 01 Pro verzi software 1.5.0.5



## 0.1 Registr revizí

Revize č.	Platnost od	Popis změny		
0	2. 1. 2020	Vytvoření dokumentu		
1	17.1. 2024	Doplnění a revize dokumentu		

### 0.2 Seznam příloh

Bez příloh.

## 0.3 Pojmy, definice a zkratky

- **OS** Operační systém počítače
- SXS Označení vysílačů RADOM pro zabezpečovací ústředny
- STX Označení vysílačů RADOM pro požární ústředny
- .NET Je softwarový rámec vyvinutý společností Microsoft, který běží primárně na systému Microsoft Windows. Zahrnuje rozsáhlou knihovnu pojmenovanou jako Framework Class Library (FCL) a poskytuje jazykovou interoperabilitu (každý jazyk může používat kód napsaný v jiných jazycích) napříč několika programovacími jazyky.
- **FW** Program, který je uložený v programové paměti procesoru vysílače a určuje všechny funkce vysílače.
- **bootloader** Krátký zaváděcí program, který se spustí ihned po zapnutí vysílače a několik vteřin čeká, jestli nebude do vysílače nahráván nový FW. Svou přítomnost bootloader oznamuje rychlým blikáním červené LED signálky. Pokud není nahráván nový FW, bootloader sám za několik sekund ukončí svou činnost a na vysílači se spustí aktuální FW.



# OBSAH

	0.1	REGISTR REVIZÍ	. 2
	0.2	Seznam příloh	. 2
	0.3	POJMY. DEFINICE A ZKRATKY	. 2
1	ÚVO	D	. 3
2	INST	ALACE	. 3
3	SPUŠ	TĚNÍ	. 4
4	NAST	AVENÍ PROGRAMU	. 4

# 1 ÚVOD

Program UniConfig slouží pro jednoduchou konfiguraci vysílačů SXS a STX společnosti RADOM, s.r.o. pomocí počítače s operačním systémem Windows. Program rovněž umožňuje do vysílačů nahrát novější verzi FW pomocí stejného kabelu, jakým jsou vysílače konfigurovány (kabel RADOM KK650577). Nahrávání FW je možné jen u vysílačů opatřených zaváděcím bootloaderem.

## 2 INSTALACE

Konfigurační program obsahuje jeden soubor UniConfig.exe a na cílový počítač se instaluje prostým zkopírováním do libovolného adresáře.

Program byl zkoušen pro OS MS Windows 7 a Windows 10. Pro svůj chod vyžaduje .NET Framework 4. Ten lze nalézt pro OS MS Windows 7 na stránkách výrobce OS.

Pro správnou funkci programu je nutné mít na počítači jeden volný RS232 COM port, vytvořený např. USB převodníkem, viz obrázek:





# 3 SPUŠTĚNÍ

Program se spouští souborem UniConfig.exe. Popis nastavení konfiguračním parametrů naleznete v návodech pro montáž a údržbu vysílačů.

#### Ukázkové okno programu

UniConfig						
fikazy				_	RADOM, s.r.	o. v. 1.0.0
		10° 10	SXS26+			
				10 - 21		1 a / p
XS26+ Vstupy a výst	upy Servis	Madifiliana		Přesenté		
Číslo 1 : +	Poslat stav	Hesio :	1	Hlavní :	Žádná	•
Číslo 2 : +	Poslat stav	PIN :	0	Záložní 1 :	Žádná	•
Číslo 3 : +	Poslat stav	Číslo vysílače :	0	Záložní 2 :	Žádná	•
Číslo 4 : +	Poslat stav	Připojení EZS/EPS :	Vstupy	1		
Číslo 5 : +	🕅 Poslat stav	Telefonní identifikace :				
Číslo 6 : +	Poslat stav	Funkce EZS :				
Číslo 7 : +	Poslat stav	Ústředna :				
Číslo 8 : +	Poslat stav	Šifrovaná komunikace :				
		Ovládání výstupů v PCO :				
57600						

## 4 NASTAVENÍ PROGRAMU

Program umožňuje konfigurovat zařízení SXS26 a SXS26+. Nastavení se volí v rozbalovacím menu, jak ukazuje šipka na obrázku.

	11 - 5 1/2		RADOM,	s.r.o. v. 1.
N	SXS26+			<u>s</u>
	SXS26 SXS26+			
		ienosová (	cesta	
		vní :	Žádná	•
0		ožní 1 ;	Žádná	•
0		ožní 2 :	Žádná	•
Vstupy				
2				



KD800273

Vysílač SXS26 verze FW: SXS26(v.1.x.x. již bez technické podpory)

SXS26i(v.2.x.x.)



Vysílač SXS26+ verze FW: SXS26+(v.1.x.x. již bez technické podpory)

SXS26+(v.2.x.x.)



Program umožňuje konfigurovat zařízení STX23A(původní-velká SIM) a STX23A GPRS+LAN/RADIO. Nastavení se volí v rozbalovacím menu.

#### STX23A(původní-velká SIM)

verze FW:

1.xx (nyní již bez technické podpory)2.xx (nyní již bez technické podpory)

Pro tuto desku byl vytvořen nový FW STX23A\_A1\_xx (náhrada za nepodporované verze).





KD800273

#### STX23A GPRS + LAN/RADIO

verze FW: STX23A\_B1\_xx (GPRS+RADIO)



#### STX23A GPRS + LAN/RADIO

verze FW: STX23A\_C1\_xx (GPRS+RADIO)



## STX23A GPRS + LAN/RADIO

verze FW: STX23A\_D1\_xx (GPRS+LAN)





KD800273

Na počítači je nutné nalézt volný COM port RS232, popřípadě ho vytvořit USB převodníkem. Ikona, na kterou ukazuje červená šipka slouží k nastavení této komunikace.

-			Nastavení seriového rozhran	í	
		-	Port:	COM1 •	
Į.			Rychlost:	57600 👻	
			Prodleva při zápisu fw:	100 ms/blok	
	Modifikac				Storma
1	And Asio :		UK		Storno
r -	PIN :	0			
E	Č sílače :	0			
i -	Připojen 226/EPS :	Vstupy			
1	Telefonní identifikace :		-		
6	Funkce EZS :				
r -	Ústředna :		Okno nastavení se	ériového rozhraní	
1	Šifrovaná komunikace :				

V okně pro nastavení sériového rozhraní je rovněž volba "Prodleva při zápisu fw". Přednastavenou hodnotu 100 lze u starších, méně výkonných počítačů snížit např. na 80.

Tato volba má vliv pouze na rychlost nahrávání nového FW vysílače a nesouvisí s konfigurací vysílače. Příliš krátká prodleva může mít za následek, že nahrání nového FW nebude úspěšné. Nahrát nový FW lze jen do vysílače, který má instalovaný program bootloader. Jak postupovat při nahrávání nového FW do vysílače je ukázáno v instruktážním videu Bootloader, které naleznete níže na webových stránkách RADOM, s.r.o. Pro všechny výše zobrazené vysílače jsou aktuální verze FW ke stažení na